

端部は立上げが必要

立上げが無い場合



ハゼ
(ジョイント部)

金属屋根材は、ハゼ(ジョイント部)内側を
雨水が横に走るなので止水のために
端部は**必ず立上げが必要**となります。

立上げが有る場合

